




## Albédo LEDd65

V. 01/2017

**Notice d'utilisation // Gebrauchsanweisung**  
**User's instructions // Istruzioni di utilizzo**



**Nettoyage – Reinigung – Cleaning – Pulizia**

- ⇒ Les diffuseurs sont très résistants aux solutions FD 333, FD 322. Les cadres sont suffisamment résistants aux solutions alcooliques type FD 333 et FD 322, mais les peintures de cadres peuvent être encrassées par d'autres solutions désinfectantes aqueuses.  
 >> **La peinture des cadres est sensible aux frottements exagérés.**
- ⇒ Die Abdeckungen sind widerstandsfähig bei Nutzung den FD 333, FD 322 Lösungen. Die Rahmen sind gegen alkoholhaltige Lösungen wie FD 333 und FD 322 ausreichend widerstandsfähig, die Rahmenfarbe kann jedoch durch sonstige wasserhaltigen Desinfektionsmitteln beschädigt werden.  
 >> **Die Rahmenfarbe ist gegen starkes Reiben empfindlich.**
- ⇒ The light's diffusers are very resistant to the solutions FD 333 and FD 322. The frames are resistant to alcohol based solutions such as FD 333 and FD 322 but the paint finish of the frames may be damaged by the use of other types of liquid cleaning solutions.  
 >> **The paint finish of the frames is sensitive to extreme scrubbing**
- ⇒ I diffusori sono molto resistenti alle soluzioni FD 333 ed FD 322. I telai sono resistenti alle soluzioni a base di alcool quali FD 333 ed FD 322 ma la finitura in vernice dei telai potrebbe risultare danneggiata dall'uso di altri tipi di soluzioni per la pulizia.  
 >> **La finitura in vernice dei telai è sensibile ad un'eccessiva strofinatura.**

Après la période désinfection (avec Dürr FD 322 ou FD 333)  
 essuyer **sans frotter** avec un chiffon DOUX EN MICROFIBRE



Nach der Desinfektion – mit Dürr FD 322 oder FD 333 –  
 Trocknen sie **ohne REIBUNG** ab. **Achtung** mit einem weichen Lappen, aus Mikrofaser

After the disinfection time has passed – with Dürr FD322 or FD333 – wipe down  
 the light using a clean, soft microfiber cloth. **Do not scrub.**

Quando è trascorso il tempo per la disinfezione - con Dürr FD 333 ed FD 322 - pulire  
 la lampada utilizzando un panno in microfibra pulito e soffice. **Non strofinare**



Données techniques sont mesurées dans notre laboratoire de mesure accrédité ISO 17025 EN IEC.  
 Fabriquée en Suisse ISO 9001/2000.

Technical data are measured in our measurement laboratory ISO 17025 EN IEC.  
 Made in Switzerland ISO 9001/2000.

Technische Angaben wurden in unserem akkreditierten Labor nach ISO 17025 EN IEC gemessen.  
 Hergestellt in der Schweiz ISO 9001/2000

## I - Installer l'application Casambi

Les mises à jour régulières de l'application Casambi peuvent entraîner des modifications de son interface. Ce document a été établi par rapport à une v. 2019 de l'application. Il a pour vocation d'être un simple guide général. Il appartient à l'utilisateur de se familiariser avec l'application et d'effectuer les réglages qui lui sont propres.



1. **Apple Store** ou **Google Play**

Attention :  
version IOS ou Android à jour !

2. « **rechercher** »




3. **Saisir dans l'onglet de recherche :**

« **casambi** »

4. « **OBTENIR** »

# Aide à la programmation Albédo (LEDd65 ou n8LED.R)

## II- Mise en service (1/2)






1.  
**WIFI (ou 4G)**  
+  
**Bluetooth**

2.  
**Allumer l'Albédo**  
+  
**Ouvrir l'appl. Casambi**

3.  
**Au choix :**  
**Refuser ou OK**  
(pas d'impact sur l'utilisation)

4.  
L'écran suivant va apparaître  
si le luminaire est alimenté et  
allumé  
**Appuyer sur «Allumer»**

## II- Mise en service (2/2)



5. Une fenêtre type ci-dessus va apparaître ; elle vous indique les bases pour «contrôler» votre luminaire.

**Pour accéder à la suite :  
>> toucher l'écran**

L'écran suivant apparaît, Votre réseau et votre luminaire sont en service et prêt à fonctionner.

**Une touche courte sur le luminaire permet de l'allumer ou de l'éteindre.**

(l'allumage est instantané, l'extinction peut prendre quelques secondes)


**Maintenir le doigt sur l'image et le déplacer :**

**a) vers la gauche pour réduire l'intensité**

**\*b) vers la droite pour augmenter l'intensité**


# Aide à la programmation Albédo (LEDd65 ou n8LED.R)

## III- Protéger son réseau




Toucher « ... »

Toucher « configuration du réseau »



Option : permet de gérer à distance




- 1- Nommer son réseau
- 2- Partager les réglages
- >> Partager
- >> « Mot de passe protégé »
- 3- se définir comme administrateur (email + mdp)

## IV- Réglages recommandés du luminaire



Le réglage d'usine du luminaire à l'allumage est défini à 100% (= mode LUX+). Il vous faut par conséquent :  
- paramétrer le **réglage « par défaut »** (nous recommandons **env. 70%**), ainsi que **le/les autres intensités souhaitées**.




**1.**  
toucher l'icône Luminaires  
« Editer »

**2.**  
**MODES :**  
vous pouvez programmer plusieurs intensités d'éclairage. Nous recommandons 2 réglages : la valeur par défaut + la valeur à 100%  
**Appuyer 2s. sur « Par défaut »**

**3.**  
**Toucher le curseur du Dimmer et le déplacer vers la gauche**  
**>> 70** (valeur standard pour la majorité des cabinets, *ajustable selon vos préférences*)

**4.**  
**Retoucher « Par défaut » :**  
**>> la valeur sélectionnée est enregistrée « par défaut »**  
Recommencer 2-3-4 pour chacun des modes souhaités

## V- Commander le luminaire grâce à l'interrupteur de la pièce



Aller dans section :  
**INTERRUPTEUR INTELLIGENT**

Toucher la sélection

Sélectionner « Faire défiler les modes »

➔ paramétrer l'interrupteur intelligent :

L'interrupteur on/off existant dans la pièce permet de commander le luminaire pour le faire passer d'un mode d'éclairage à l'autre. (quand il y a un on/off rapide sur l'interrupteur, le luminaire comprend l'ordre « changer de mode »)



« Faire défiler les modes » permet d'enregistrer jusqu'à 4 modes + OFF et les faire défiler grâce à l'interrupteur de la pièce. Chaque « allumer et éteindre » rapide sur l'interrupteur va faire défiler les modes enregistrés.

Pour 2 modes : 70% & 100%, réglez:  
Par défaut: 70%  
Mode 1: 100%  
Et pas d'autres modes

Pour 3 modes : 70% & 100% & 50%, réglez:  
Par défaut: 70%  
Mode 1: 100%  
Mode 2 : 50%  
Et pas d'autres modes

Après un OFF long (plusieurs secondes), l'appareil se rallume à son niveau par défaut.